

## さまざまな方法で撮影する

### 音声で静止画を撮影する

「シャッター」または「はい、チーズ」の音声で、静止画を撮影することができます。

1

静止画撮影画面で  をタップ



 音声操作のヒント画面が表示されます。

2

OK

 音声での操作が可能になります（ 表示）。

・音声での操作を終了するときは、 をタップします（ 表示）。

3

「シャッター」または「はい、チーズ」と、本機に向かって話す



 シャッター音が鳴り、撮影された静止画が表示されます。

・ をタップして撮影することもできます。

4

 をタップ

 静止画が保存されます。

## カメラやビデオのはたらきを設定する

1

ホーム画面で  （カメラ）



 静止画撮影画面が表示されます。

2

メニュー

 設定項目が表示されます。

3

設定項目を押し込み  各項目を設定

 設定が完了します。

## おもなカメラの設定

設定画面で設定できるおもな項目は、次のとおりです。

・カメラの種類や撮影サイズによっては、設定できない項目があります。

| 設定項目     | 説明                                                 |
|----------|----------------------------------------------------|
| シーン設定    | 人物や夜景など、被写体に応じた環境で撮影するように設定できます。                   |
| 撮影サイズ    | 静止画の撮影サイズを設定できます。                                  |
| シャッターモード | セルフタイマーで撮影したり、被写体が笑ったときにシャッターを切るように設定したりすることができます。 |
| 保存設定     | 撮影後自動的に保存するかどうかや、静止画に位置情報を付加するかどうかを設定できます。         |

## おもなビデオの設定

| 設定項目     | 説明                                   |
|----------|--------------------------------------|
| シーン設定    | 人物や風景（自然）など、被写体に応じた環境で撮影するように設定できます。 |
| 撮影サイズ    | 動画の撮影サイズを設定できます。                     |
| セルフタイマー  | セルフタイマーで撮影できます。                      |
| 微速度撮影間隔  | コマ落として撮影するように設定できます。                 |
| マイク設定    | 音声を録音するかどうかを設定できます。                  |
| 自動位置情報付加 | 動画に位置情報を付加するかどうかを設定できます。             |

